

新製品のご案内

Front Fork Stroke Sensor For $\phi 35$

貴方のマシンのインナーチューブ径は何ミリですか？

取り付け簡単なストローク
センサーに $\phi 35$ 用 新発売！



写真はイメージです

大好評の $\phi 43$ 、 $\phi 41$ 、 $\phi 31$ 、 $\phi 30$ に続いて
 $\phi 35$ をラインナップに追加しました。
今後も続々登場予定！これを気にあなたのインナー
チューブ径を調べてみては？

これでフロントフォークの沈み込み量が一目瞭然

- ・フロントフォークの分解や脱着は不要
- ・簡単装着
- ・インナーチューブを痛め難い素材を選択
- ・センサーリングは一つ一つ削り出して作成
- ・ステンレスバンドを採用
- ・常に清潔な状態を保つために汚れの目立つ色を使用
- ・セッティングの目安に必要不可欠です

品名：フロント フォーク
ストロークセンサー $\phi 35$

JANCODE：4562106 551054

適合車種：RS125（倒立）、フロントフォーク各種
etc

価格：3,000円/個（税込）

取り付け手順

①. フロントフォークのインナーチューブ径が 35mm である事を確認してください。

注) $\phi 35$ 以外には使用しないでください

②. センサーリングからセンサーバンドを取り外します。



③. センサーリングの割れている先端部を左右の指先でつまみ上下に開きインナーチューブにはめます。
注) 広げすぎますと破損する場合があります。



④. センサーバンドの光っている一部分を境に反時計回りにまわして外します。
注) 多少硬く、まわりずらい場合があります。



⑤. センサーバンドをインナーチューブに装着します。反時計回りにねじり、はめる時に時計回りになるようにつまんでおくとスムーズに装着できます。

⑥. ③で取り付けしたセンサーリング中央溝に⑤で取り付けしたセンサーバンドを取り付けます。その後フロントフォークを沈ませてセンサーがスムーズに動くことを確認してください。

注) センサーバンドの引き過ぎに注意してください。強く引きすぎると正しく機能しない場合があります。

* 本製品は予告なく仕様変更する場合がございます。
最新情報につきましては当社ホームページをご覧ください。
右記までご連絡下さい。



開発・発売元 (有) インテグラル

Work Shop 〒192-0375 東京都八王子市鏈水115

URL <http://www.skill.co.jp/integral>

e-mail info@skill.co.jp

Phone:042-678-1144 Fax:042-678-1143

担当：早川潤 e-mail:hayakawa@skill.co.jp